



# Micro~flex AC CURRENT PROBES

**ACP 2005**

**ACP 2015**



**Operating Instructions**

---

## Order Reference                          Order No.

ACP 2005/2	50mm (2inch) Probe .....	P-06.690.0
ACP 2005/3	70mm (3inch) Probe .....	P-06.690.1
ACP 2005/4	100mm (4inch) Probe .....	P-06.690.2
ACP 2005/2_4mm	50mm (2inch) Probe .....	P-06.690.8
ACP 2005/3_4mm	70mm (3inch) Probe .....	P-06.690.7
ACP 2005/4_4mm	100mm (4inch) Probe .....	P-06.690.6
ACP 2015/2	50mm (2inch) Probe .....	P-06.690.3
ACP 2015/3	70mm (3inch) Probe .....	P-06.690.4
ACP 2015/4	100mm (4inch) Probe .....	P-06.690.5

Thank you for buying this product.  
For safety reasons and optimum use of this instrument  
read through the operating instructions very carefully.

## Table of Contents

<b>1</b>	<b>SAFETY.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>SPECIFICATIONS.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>OPERATION .....</b>	<b>8</b>
4.1	BATTERY INSTALLATION .....	8
4.2	EXTERNAL POWER SUPPLY .....	9
4.3	MEASURING CURRENT .....	9
4.4	OPERATION.....	10
4.5	BATTERY STATUS .....	10
<b>5</b>	<b>MAINTENANCE .....</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>WARRANTY.....</b>	<b>11</b>



---

## 1. SAFETY

The following symbols appear on the products:



Attention! Refer to Manual



Double/Reinforced Insulation



Do not apply around or remove from HAZARDOUS LIVE conductors without additional protective means.  
“Additional protective means” can be de-energizing the circuit or wearing protective clothing suitable for high voltage work.



Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.  
Contact a qualified recycler for disposal.



Complies with the relevant European standards.



Underwriters Laboratory Inc. recognized component.



**Read all instructions completely before using this product.**

**To avoid electric shock:**

- Use caution during installation and use of this product; high voltages and currents may be present in circuit under test.
- This product must be used only by qualified personnel practising applicable safety precautions.
- Do not install this product on live conductors.
- Always de-energise circuit under test before installing flexible measuring head. Always inspect the electronics unit, connecting cable, and flexible probe for damage before using this product.
- Do not use product if damaged.
- Always connect electronics unit to display device before installing the flexible measuring head.
- Never change batteries while measurement head is installed on conductor.
- Never connect or disconnect the external power supply while the measurement head is installed on a conductor.
- Never connect the output to any equipment with a common mode voltage to earth greater than 30 Volts.
- Always wear protective clothing and gloves if hazardous live parts are present in the installation where the measurement is carried out.
- If the probe is used in a manner not specified by the manufacturer the protection provided by the equipment may be impaired.

---

## 2. INTRODUCTION

The ACP 2005 and ACP 2015 are AC current probes utilising Rogowski principle. They can be used to measure AC current up to 2000A, when used with oscilloscopes, recorders or data loggers. The flexible probe allows current measurements on conductors that are hard to reach.

The probes provide a 2V full scale AC output proportional to the current being measured with three selectable ranges.




Fig 1

1. Probe Coupling
2. Probe Output Cable
3. Flexible Current Probe
4. Power On / Range Switch
5. RED LED – Overload
6. ORANGE LED – Low Battery
7. External Power Supply Input
8. Integrator Housing
9. Output Cable

---

### 3. SPECIFICATIONS

Measuring ranges	20A / 200A / 2000A AC
Output sensitivity	100mV / 10mV / 1mV per A (AC coupled)
Accuracy (45-65Hz)	$\pm 1\%$ of reading $\pm 0.2A$ 20/200A ranges $\pm 1\%$ of reading $\pm 1A$ 2000A range
Minimum load	100kΩ for specified accuracy
Frequency range (-2dB)	20Hz to 100kHz (ACP 2005) 20Hz to 1MHz (ACP 2015)
Phase (45-65Hz)	$< \pm 1^\circ$
Position sensitivity	$\pm 2.5\%$ of reading
External field	$\pm 1\%$ of range with cable >100mm (4") from the probe
Noise (ACP 2005) (ACP 2015)	0.03A / 0.075A / 0.075A (20A/200A/2000A range) 0.08A / 0.6A / 6A (20A/200A/2000A range)
Temperature coeff.	$\pm 0.15\%$ of reading/°C
Power supply	Two AA MN1500 LR6 alkaline batteries or an external power supply (+3V/100mA)
Battery life	150 hours typical ACP 2005 100 hours typical ACP 2015
External Power	Via 2.1mm (0.08") mini power connector
Low battery	Indicated by an orange LED
Overload	Indicated by a red LED
<b>Enclosure</b>	
Material	ARNITE, UL94 V0
Degree of Protection	IP40 (not certified by UL)
Dimensions	110 (l) x 65 (w) x 23 (d) mm
Output	0.5m coax cable terminated with a safety BNC or 0.5m coax cable terminated with a safety 4mm plugs

---

### **Probe**


Probe aperture diameters	50mm (2 inches), double insulated 70mm (3 inches), double insulated 100mm (4 inches), double insulated
Probe cable diameter	6mm (0.24 inches)
Output cable	2m (78.7inches), probe to integrator
Material	Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE
Degree of Protection	IP50 (not certified by UL)

### **General Characteristics**

Operating temp.	-20°C to +65°C (-4°F to +149°F)
Storage temp.	-40°C to +75°C (-40°F to +167°F)
Operating humidity	15% to 85% (non-condensing)
Safety standards	EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002 +A1 :2008 EN 61010-2-032:2002
EMC	EN 61326-2-2:2006
1000 V <sub>RMS</sub> , Category III, 600 V <sub>RMS</sub> , Category IV, Pollution Degree 2 (Probe and Integrator)	
30V maximum between output and earth	
ROHS and WEEE compliant	
Rated for continuous use	

---

**ACP2005 I x f De-rating Curve**



**ACP2015 I x f De-rating Curve**



---

## **4. OPERATION**

### **4.1 BATTERY INSTALLATION**



**Never replace batteries with flexible measuring head installed on conductor to be tested or output connected to a display device.**

**Never operate the unit without the battery cover fitted.**

The ACP 2005 and ACP 2015 require two AA MN1500 LR6 alkaline batteries for operation. The battery compartment is accessed from the rear of the electronics enclosure.

Battery status is indicated by an orange LED on the front of the integrator module. This LED will flash one time when the unit is switched ON. The length of time the LED is lit will increase as battery life decreases. Continuous lighting of LED indicates low battery and requires batteries to be replaced.

Should you suspect a depleted battery or the low battery LED blinking, proceed as follows.


1. Turn “OFF” all power to the unit and measurement circuits.
2. Set the probe selector switch to the “OFF” position.
3. Remove the flexible current probe from around the conductor of your measurement circuit. Disconnect the output from the display unit.
4. Rotate the battery lock screw (1/4 turn) until it aligns with the unlock symbol. The battery cover can now be removed.
5. Install the replacement batteries into the battery holder.
6. Replace the battery cover and turn the battery lock until it aligns with the lock symbol.

---

## 4.2 EXTERNAL POWER SUPPLY

An optional external power supply can be used with the ACP 2005 and ACP 2015. The requirements are a stabilised 3VDC supply with a minimum current output of 100mA. The supply is to be terminated with a 2.1mm/5.5mm (0.08"/0.219") power connector (centre negative).

The unit is to be externally powered by a UL Listed ITE Limited Energy Power Supply only.



## 4.3 MEASURING CURRENT



**Read safety section of instructions before operating this product.**



**Ensure conductor to be tested is de energised**

Connect the output of the electronics to the input of an oscilloscope or other data recording device.




**The flexible current probe is not for use on conductors with a potential of over 1000V.**

Wrap the flexible probe around the conductor to be tested, close coupling. Energise the circuit under test. Locate the coupling away from nearby conductors.



**Always use appropriate equipment for personal protection. Do not use the flexible current probe to measure bare conductors unless wearing protective clothing suitable for high voltage work.**



#### **4.4 OPERATION**

To activate unit, move the rotary switch from the “off” position to the required measuring range. If the value of current being measured is unknown, first select the highest range and then reduce accordingly.

#### **4.5 BATTERY STATUS**

Battery status is indicated by an orange LED on the front of the integrator module. This LED will flash one time when the unit is switched ON. The length of time the LED is lit will increase as battery life decreases. Continuous lighting of LED indicates low battery and requires batteries to be replaced.

---

## 5. MAINTENANCE



**Do not use ACP 2005 or ACP 2015 if damaged.**

Always inspect the integrator unit, connecting cable, and flexible probe for damage before use.

To avoid electric shock, keep the ACP clean and free of surface contamination.

Use Isopropyl alcohol to clean the electronics unit and the probe

Make sure the flexible probe, connecting cable, and electronics enclosure are dry before further use.

## 6. WARRANTY

Your **ACP 2005 and ACP 2015** are guaranteed for one year from the date of purchase against defective material or workmanship. If the unit fails during the warranty period, we shall at our discretion, repair or replace it with a new or reconditioned unit provided we are satisfied that the failure is due to defective material or workmanship. To make a claim under warranty, the probe should be returned to us, postage prepaid, with a description of the defect. The use of a battery or external power supply, other than that specified invalidates this warranty.

Goods alleged by the buyer to be defective shall not form the subject of any claim for injury, loss, damage, or any expense howsoever incurred whether arising directly or indirectly from such alleged defects other than death or personal injury resulting from the seller's negligence.

No condition is made or to be implied nor is any warranty given or to be implied as to the life or wear of goods supplied or that they will be suitable for any particular purpose or for use under specific conditions, notwithstanding that such purpose or conditions may be made known to the seller.



---

**GMC-I PROSyS  
1 Potter Place  
Skelmersdale  
Lancashire  
WN8 9PH  
UNITED KINGDOM**

**Tel. +44 (0)1695 567280  
Fax +44 (0)1695 567299  
e-mail: [sales@i-prosys.com](mailto:sales@i-prosys.com)**

**[www.i-prosys.com](http://www.i-prosys.com)**



## **Micro~flex**

# **SONDES DE COURANT CA**

**ACP 2005**  
**ACP 2015**



**Notice d'utilisation**

---

## Référence de commande

## N° commande

ACP 2005/2	50 mm (2 pouces) sonde.....	P-06.690.0
ACP 2005/3	70 mm (3 pouces) sonde.....	P-06.690.1
ACP 2005/4	100mm (4 pouces) sonde.....	P-06.690.2
ACP 2005/2_4mm	50 mm (2 pouces) sonde.....	P-06.690.8
ACP 2005/3_4mm	70 mm (3 pouces) sonde.....	P-06.690.7
ACP 2005/4_4mm	100mm (4 pouces) sonde.....	P-06.690.6
ACP 2015/2	50 mm (2 pouces) sonde.....	P-06.690.3
ACP 2015/3	70 mm (3 pouces) sonde.....	P-06.690.4
ACP 2015/4	100mm (4 pouces) sonde.....	P-06.690.5

Nous vous remercions d'avoir fait le choix de ce produit.  
Veuillez lire cette notice d'utilisation très attentivement pour des raisons de sécurité et une utilisation optimale de cet instrument.

## Sommaire

<b>1</b>	<b>SECURITE</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>INTRODUCTION</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>8</b>
4.1	MIS EN PLACE DES PILES .....	8
4.2	BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE.....	9
4.3	MESURE D'INTENSITE .....	9
4.4	FONCTIONNEMENT .....	10
4.5	ETAT DES PILES .....	10
<b>5</b>	<b>MAINTENANCE</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>GARANTIE</b> .....	<b>11</b>



---

## 1. SECURITE

Les symboles suivants apparaissent sur les produits :



Attention ! Se référer au manuel



Double isolation / isolation renforcée



Ne pas l'appliquer autour de conducteurs sous TENSION DANGEREUSE ni la retirer de ces conducteurs sans moyens de protection supplémentaires.

On entend par « moyens de protection supplémentaires » la mise hors tension du circuit ou le port d'une tenue de protection adaptée aux interventions sous haute tension.



Ne pas éliminer ce produit parmi les déchets municipaux. Contacter un centre de recyclage qualifié pour sa mise au rebut



Conformes aux normes européennes pertinentes.



Composant homologué UL (Underwriters' Laboratory Inc.).



**Lisez l'ensemble des instructions en entier avant d'utiliser ce produit.**

**Pour éviter une électrocution :**


- Soyez très prudent pendant le montage et l'utilisation de ce produit ; des tensions et des courants élevés peuvent circuler dans le circuit électrique à contrôler.
- Seul, un personnel qualifié prenant les mesures de sécurité correspondantes est autorisé à utiliser ce produit.
- Le port d'une tenue et de gants de protection est exigé.
- Ne pas installer ce produit sur des conducteurs sous tension.
- Avant l'installation de la tête de mesure flexible, il faut toujours mettre le circuit de courant à contrôler hors tension. Avant d'utiliser le produit, vérifier toujours l'absence d'endommagements sur le bloc électronique, le câble de raccordement et la sonde flexible.
- Ne pas utiliser un produit défectueux.
- Avant d'installer la tête de mesure flexible, toujours raccorder le bloc électronique à l'afficheur.
- Ne jamais remplacer les piles quand la tête de mesure est montée sur un conducteur.
- Ne jamais connecter ou déconnecter l'alimentation en tension externe quand la tête de mesure est montée sur un conducteur.
- Ne jamais connecter la sortie d'un équipement ayant une tension de mode commun à la terre supérieure à 30 volts.
- Toujours porter une tenue de protection et des gants si l'installation où la mesure est réalisée comporte des éléments sous tension dangereuse.
- Si la sonde est utilisée d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être altérée.

---

## 2. INTRODUCTION

Les sondes ACP 2005 / ACP 2015 sont des sondes pour courant CA appliquant le principe de Rogowski. Elles servent à mesurer le courant CA jusqu'à 2000 A maximum, en liaison avec des oscilloscopes, des enregistreurs et des enregistreurs de données. La sonde flexible permet de mesurer des courants sur des conducteurs difficiles d'accès.

Les sondes délivrent une tension 2 V CA pleine échelle, proportionnelle à l'intensité à mesurer selon trois gammes qui se sélectionnent à l'aide d'un sélecteur rotatif robuste.



1. Connecteur de la sonde
2. Câble de sortie de la sonde
3. Sonde de courant flexible
4. MARCHE/ARRET / sélecteur de gamme
5. LED ROUGE – surcharge
6. LED ORANGE – faible charge des piles
7. Entrée de bloc d'alimentation externe
8. Boîtier intégrateur
9. Câble de sortie

---

### 3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Gammes de mesure	20 A / 200 A / 2000 A CA
Sensibilité à la sortie	100 mV / 10 mV / 1 mV par A (couplée AC)
Précision (45-65Hz)	± 1% de la lecture ± 0,1A gammes 20/200 A ± 1% de la lecture ± 1A gammes 2000 A
Charge minimale	100 kΩ pour la précision spécifiée
Gamme de fréquence	ACP 2005 20 Hz à 100kHz (-2dB) ACP 2015 20 Hz à 1MHz (-2dB)
Phase (45-65Hz)	<± 1°
Sensibilité au positionnement	± 2.5% de la lecture
Champ externe	± 1% de gamme si écart câble-sonde >100 mm (4") de la sonde
Bruit (ACP 2005) (ACP 2015)	0.03A / 0.075A / 0.075A (20A/200A/2000A range) 0.08A / 0.6A / 6A (20A/200A/2000A range)
Coeff. température	± 0,15% de la lecture/ °C
Alimentation en tension	deux piles alcalines AA MN1500 LR6, ou bloc d'alimentation externe (+3 V/100 mA)
Durée de vie des piles	ACP 2005 150 heures d'utilisation normale ACP 2015 100 heures d'utilisation normale
Bloc alimentation ext.	par mini-connecteur de puissance 2,1 mm (0.08")
Faible charge des piles	indiquée par une LED orange
Surcharge	indiquée par une LED rouge
<b>Boîtier</b>	
Matériau	ARNITE, UL94 V0
Indice de protection	IP40 (not certified by UL)
Dimensions	110 (L) x 65 (La) x 23 (H) mm
Connexion de sortie	câble coaxial de 0,5 m terminé par un connecteur mâles BNC de sécurité ou 4mm de sécurité

---

## **Sonde**

Diamètres d'ouverture de sonde	50 mm (2 pouces), à double isolation 70 mm (3 pouces) à double isolation 100 mm (4 pouces) à double isolation
Diamètre de câble de sonde	6 mm (0.24 pouces) nominal
Câble sortie de sonde	2m (78.7 pouces), sonde vers intégrateur
Matériaux	Alcryl, ARNITE, SANTOPRENE
Indice de protection	IP50 (not certified by UL)

## **Caractéristiques générales**


Température service	de -20°C à +65°C (de -4°F à +149°F)
Température stockage	de -40°C à +75°C (de -40°F à +167°F)
Humidité (fonctionnement)	de 15% à 85% (sans condensation)
Normes de sécurité	EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002+A1:2008 EN 61010-2-032:2002
CEM	EN 61326-2-2 :2006
1000 VEFF, catégorie III, 600 VEFF, catégorie IV, degré de pollution 2 (sonde et intégrateur)	
30V maximum entre sortie et terre	
Conformes ROHS et WEEE	
Classée pour service permanent	

---

### ACP2005 I x f De-rating Curve



### ACP2015 I x f De-rating Curve



---

## **4. FONCTIONNEMENT**

### **4.1 MISE EN PLACE DES PILES**



**Ne jamais remplacer les piles lorsque la tête de mesure flexible est montée sur un conducteur en cours de mesure ou si une sortie est connectée à un afficheur.**

**Ne jamais utiliser l'appareil si le couvercle du compartiment à piles n'est pas en place.**

La sonde ACP 2005 / ACP 2015 nécessite deux piles alcalines AA MN1500 LR6 pour son fonctionnement. Le compartiment à piles est accessible depuis l'arrière du boîtier de l'électronique.

L'état des piles est indiqué par la LED orange sur la face avant du module intégrateur. Cette LED clignotera une fois à la mise en MARCHE de l'unité (ON). La durée d'extinction de la LED augmentera plus les piles s'affaibliront. Si la LED brille en permanence, la charge des piles est faible et il faut remplacer les piles.

Si les piles sont usées ou si la LED indiquant une charge faible clignote, procédez comme suit :


1. Coupez l'alimentation de l'unité (OFF) et tous les circuits de mesure.
2. Réglez le sélecteur de la sonde en position ARRET (OFF).
3. Retirez la sonde de courant flexible du pourtour du conducteur de votre circuit de mesure. Déconnectez la sortie de l'unité d'affichage.
4. Tournez d'1/4 de tour la vis fermant le compartiment à piles jusqu'à ce qu'elle soit dans l'alignement du symbole «Ouvert». Vous pouvez maintenant enlever le couvercle.
5. Placez les piles de rechange dans le compartiment à piles.
6. Replacez le couvercle puis tournez la vis de fermeture jusqu'à ce qu'elle soit dans l'alignement du symbole « Fermé ».

---

## 4.2 BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE

Un bloc d'alimentation externe peut être utilisé avec la sonde ACP 2005 et ACP 2015. Il faut une alimentation stabilisée en 3V CC et une sortie de courant minimum de 100 mA. L'alimentation doit être équipée d'un connecteur de puissance de 2,1 mm/5,5 mm (0.08"/0.219"), centre négatif.

Cette unité ne doit être alimentée que par un bloc d'alimentation externe limité homologué (ITE Listé de UL).



## 4.3 MESURE D'INTENSITE



Lire le chapitre sur les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.



**S'assurer que le conducteur à tester n'est pas sous tension**

Relier la sortie de l'électronique à l'entrée d'un oscilloscope ou d'un autre appareil enregistreur de données.




**Ne pas utiliser la sonde de courant flexible sur des conducteurs dont la tension est supérieur à 1000 V.**

Enroulez la sonde flexible autour du conducteur à tester puis fermez le connecteur. Mettez le circuit à tester sous tension. Maintenez le connecteur à l'écart des conducteurs se trouvant à proximité.



Toujours utiliser un équipement de protection personnelle adéquat. Ne pas utiliser la sonde de courant flexible pour mesurer des conducteurs nus sans porter de tenue de protection adaptée aux interventions sous haute tension.



#### 4.4 FONCTIONNEMENT

Pour activer l'appareil, tourner le sélecteur rotatif de la position OFF sur la gamme de mesure souhaitée. Si vous ne connaissez pas la valeur approximative du courant à mesurer, commencez par sélectionner la gamme la plus élevée puis réduisez en conséquence.

#### 4.5 ETAT DES PILES

L'état des piles est indiqué par la LED orange sur la face avant du module intégrateur. Cette LED clignotera une fois à la mise en MARCHE de l'unité (ON). La durée d'extinction de la LED augmentera plus les piles s'affaibliront. Si la LED brille en permanence, la charge des piles est faible et il faut remplacer les piles.

---

## 5. MAINTENANCE



**Ne pas utiliser la sonde ACP 2005 ou ACP 2015 si elle est endommagée.**

Avant utilisation, vérifier toujours l'absence d'endommagements sur le module intégrateur, le câble de raccordement et la sonde flexible.

Pour éviter une électrocution, garder les sondes propres et sans salissures à leur surface.

Utiliser de l'alcool isopropanol pour nettoyer le bloc électronique et la sonde.

Vérifiez que la sonde flexible, le câble de raccordement et le boîtier de l'électronique sont secs avant une nouvelle utilisation.

## 6. GARANTIE

Votre sonde de courant CA est couverte par une garantie d'un an à partir de la date d'achat contre tout défaut de la pièce ou vice de fabrication. Si l'unité s'avère défectueuse au cours de la période de garantie, nous procéderons, à notre appréciation, soit à une réparation soit au remplacement de cette unité par une unité nouvelle ou révisée sous réserve que la défaillance soit due à un défaut de la pièce ou vice de fabrication. Pour faire valoir vos droits à garantie, veuillez nous renvoyer la sonde, en port payé, en décrivant la nature du défaut. L'utilisation de piles ou d'une alimentation en tension externe autres que celles spécifiées annulera la garantie.

Les biens allégués défectueux par l'acquéreur ne pourront être l'objet d'une revendication pour blessure, perte, dommage ou dépense de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement consécutif aux défauts allégués, exception faite de la mort ou de préjudice à l'égard de la personne résultant de la négligence du vendeur.

Aucune condition n'est stipulée ou implicite et aucune garantie n'est donnée ou implicite concernant la durée de vie ou l'usure des produits fournis ou leur adéquation à une utilisation particulière ou sous conditions spécifiques, même si cette utilisation particulière ou ces conditions spécifiques ont été signalées au vendeur.



---

**GMC-I PROSyS  
1 Potter Place  
Skelmersdale  
Lancashire  
WN8 9PH  
UNITED KINGDOM**

**Tel : +44 (0) 1695 567280  
Fax : +44 (0)1695 567299  
e-mail : sales@i-prosys.com**

**[www.i-prosys.com](http://www.i-prosys.com)**

Microflex ACP 2005\_ACP 2015 French Rev 1.4



# **Micro~flex**

## **AC Stromfühler**

**ACP 2005**

**ACP 2015**



**Bedienungsanleitung**

---

## Bestellbezeichnung

## Bestell-Nr.

ACP 2005/2	50 mm (2") Stromfühler.....	P-06.690.0
ACP 2005/3	70 mm (3") Stromfühler.....	P-06.690.1
ACP 2005/4	100 mm (4") Stromfühler.....	P-06.690.2
ACP 2005/2_4mm	50 mm (2") Stromfühler.....	P-06.690.8
ACP 2005/3_4mm	70 mm (3") Stromfühler.....	P-06.690.7
ACP 2005/4_4mm	100 mm (4") Stromfühler.....	P-06.690.6
ACP 2015/2	50 mm (2") Stromfühler.....	P-06.690.3
ACP 2015/3	70 mm (3") Stromfühler.....	P-06.690.4
ACP 2015/4	100 mm (4") Stromfühler.....	P-06.690.5

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes!  
Aus Gründen der Sicherheit und der bestmöglichen  
Verwendung dieses Gerätes bitten wir Sie die  
Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 SICHERHEITSHINWEISE .....</b>	<b>2</b>
<b>2 EINLEITUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>3 TECHNISCHE DATEN .....</b>	<b>5</b>
<b>4 BEDIENUNG .....</b>	<b>8</b>
4.1 BATTERIEN EINLEGEN .....	8
4.2 EXTERNE STROMVERSORGUNG .....	9
4.3 STROMMESSUNG .....	9
4.4 BEDIENUNG .....	10
4.5 BATTERIESTATUS .....	10
<b>5 WARTUNG .....</b>	<b>11</b>
<b>6 GARANTIE .....</b>	<b>11</b>



---

## 1. SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Symbole befinden sich auf den Produkten:



Achtung! Bedienungsanleitung beachten



Doppelte/Verstärkte Isolierung



Anbringen oder Entfernen des Produktes von STROMFÜHRENden Leitern nur mit zusätzlichen Schutzvorkehrungen.

“Zusätzliche Schutzvorkehrungen” können sein:

- Stromkreis strom- und spannungsfrei schalten
- Tragen von Schutzkleidung, die für Arbeit an Hochspannung geeignet ist



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.  
Weitere Informationen zur WEEE-Kennzeichnung  
finden Sie im Internet bei [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com) unter  
dem Suchbegriff WEEE.



Erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen  
Richtlinien



Underwriters' Laboratory Inc. anerkannte Komponente



**Lesen Sie, vor Verwendung dieses Produktes, alle Anweisungen vollständig.**

**Zur Vermeidung von elektrischem Schlag:**

- Vorsicht beim Anbringen und Verwenden dieses Produktes; hohe Ströme und Spannungen können am Messkreis anliegen.
- Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal verwendet werden, unter Einhaltung geeigneter Schutzvorkehrungen.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.
- Bringen Sie dieses Produkt nicht an strom- oder spannungsführenden Leitern an.
- Schalten Sie den Messkreis immer spannungsfrei bevor Sie den flexiblen Messkopf anbringen. Überprüfen Sie immer das Elektronikgehäuse, das Verbindungskabel und den flexiblen Messkopf auf Beschädigung, bevor Sie das Produkt einsetzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verbinden Sie immer zuerst die Elektronik mit dem Anzeigegerät, bevor Sie den flexiblen Messkopf anbringen.
- Tauschen Sie niemals die Batterien, während der Messkopf sich am Stromleiter befindet.
- Stecken Sie niemals die externe Stromversorgung ein oder entfernen Sie diese, solange sich der Messkopf am Stromleiter befindet.
- Schließen Sie niemals den Ausgang der Elektronik an ein Messgerät mit einer Gleichtaktspannung gegen Erde von größer als 30 Volt.
- Tragen Sie immer Schutzkleidung und Schutzhandschuhe, falls gefährliche Stellen in der Anwendung zugänglich sind, während Sie die Messung durchführen.
- Falls der Stromfühler in einer anderen Weise, als vom Hersteller beschrieben, eingesetzt wird, könnte der durch das Gerät vorgesehene Schutz beeinträchtigt werden.

---

## 2. EINLEITUNG

Die ACP 2005 und ACP 2015 sind AC Stromfühler, die auf dem Rogowski-Prinzip basieren. Sie können zur Wechselstrommessung bis zu 2000 A , falls Sie an ein geeignetes Oszilloskop, Aufzeichnungsgerät oder Datenlogger angeschlossen werden. Der flexible Messkopf ermöglicht eine Strommessung auch an schwer zugänglichen Stellen.

Der Stromfühler liefert ein Spannungsausgangssignal von 2V, das dem direkten Abbild des gemessenen Stroms entspricht. Dieser kann in drei einstellbaren Messbereichen abgebildet werden.




Bild 1

1. Messkopfverschluss
2. Verbindungskabel
3. Flexibler Messkopf
4. Drehrad Einschalten / Messbereichswahl
5. ROTE LED – Überstromanzeige
6. ORANGE LED – Niedriger Batteriestand
7. Eingang externe Stromversorgung
8. Elektronikgehäuse
9. Ausgangskabel

---

### **3. TECHNISCHE DATEN**

Messbereiche	20A / 200A / 2000A AC
Ausgangsempfindlichkeit	100mV / 10mV / 1mV pro A (AC gekoppelt)
Genaugigkeit (45-65Hz)	$\pm 1\%$ vom Messwert $\pm 0,1\text{A}$ 20/200A $\pm 1\%$ vom Messwert $\pm 1\text{A}$ 2000A
Minimale Last	100k $\Omega$ für angegebene Genauigkeit
Frequenzbereich	ACP 2005 20Hz bis 100kHz (-2dB) ACP 2015 20Hz bis 1MHz (-2dB)
Phasenfehler	$<\pm 1^\circ$ (45-65 Hz)
Lageempfindlichkeit	$\pm 2.5\%$ vom Messwert
Externe Felder	$\pm 1\%$ vom Messbereich bei Abstand >100mm (4") vom Messkopf
Rauschen (ACP 2005) (ACP 2015)	0.03A / 0.075A / 0.075A (20A/200A/2000A range) 0.08A / 0.6A / 6A (20A/200A/2000A range)
Temperatur Koeffizient	$\pm 0,15\%$ von Messwert / $^\circ\text{C}$
Stromversorgung	Zwei AA MN1500 LR6 Alkali-Batterien, oder externe Versorgung (+3V/100mA)
Batterielebensdauer	ACP 2005 150 Stunden (typisch) ACP 2015 100 Stunden (typisch)
Externe Stromversorgung	Mittels 2.1mm (0.08") Mini Netzgerätestecker
Niedriger Batteriestatus	Angezeigt durch orange LED
Überstrom	Angezeigt durch rote LED
<b>Gehäuse</b>	
Material	ARNITE, UL94 V0
Schutzgrad	IP40 (not certified by UL)
Abmessungen	110 (l) x 65 (w) x 23 (d) mm
Ausgangsanschlüsse	0,5 m Koaxialkabel mit Sicherheits-BNC-Stecker 0,5 m Koaxialkabel mit Sicherheits-4mm-Stecker

---

## **Messkopf**


Diameter der Untersuchungsöffnung	50 mm (2"), doppelt isoliert 70 mm (3"), doppelt isoliert 100 mm (4"), doppelt isoliert
Diameter des Untersuchungskabels	6 mm (0,24")
Verbindungskabel	2m (78.7"), Messkopf zum Gehäuse
Material	Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE
Schutzgrad	IP50 (not certified by UL)

## **Allgemeine Angaben**


Betriebstemperatur	-20°C bis +65°C (-4°F bis +149°F )
Lagertemperatur	-40°C bis +75°C (-40°F bis +167°F)
Luftfeuchte	15% bis 85% (nicht kondensierend)
Sicherheitsnormen	EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002 +A1 :2008 EN 61010-2-032:2002
EMV	EN 61326-2-2 :2006
1000 V <sub>eff.</sub> , Kategorie III, 600 V <sub>eff.</sub> , Kategorie IV, Verschmutzungsgrad 2 (Messkopf und Gehäuse)	
30V maximal zwischen Ausgang und Erde	
ROHS und WEEE konform	
Ausgelegt für Dauerbetrieb	

---

**ACP2005 I x f De-rating Curve**



**ACP2015 I x f De-rating Curve**



---

## **4. BEDIENUNG**

### **4.1 BATTERIEN EINLEGEN**



**Niemals die Batterien austauschen, während sich der flexible Messkopf am stromführenden Leiter befindet oder der Ausgang mit einem Anzeigegerät verbunden ist.**

**Niemals das Gerät ohne Batteriefachdeckel verwenden.**

Der ACP 2005 und ACP 2015 benötigen zum Betrieb zwei AA MN1500 LR6 Alkali-Batterien. Das Batteriefach ist über die Rückseite des Elektronikgehäuses zugänglich.

Der Batteriestatus wird über eine orange LED an der Vorderseite des Gehäuses angezeigt. Diese LED blinkt einmal beim Einschalten des Gerätes. Die Leuchtdauer der LED verlängert sich bei abnehmender Batterielebensdauer. Ein durchgehendes Leuchten der LED weist auf einen niedrigen Batteriestand hin und die Batterien müssen ausgetauscht werden.

Falls Sie vermuten, dass eine Batterie leer ist oder die orange LED blinkt, sollten Sie wie folgt vorgehen:


1. Schalten Sie alle Stromversorgungen zum Gerät und zum Messkreis ab.
2. Stellen Sie das Drehrad auf die Position "OFF" (Aus).
3. Entfernen Sie den flexiblen Messkopf vom Stromleiter Ihres Messkreises. Entfernen Sie den Ausgangsanschluss vom Anzeigegerät. Entfernen Sie das Kabel der externen Stromversorgung.
4. Drehen Sie die Batteriefachverriegelung (1/4 Umdrehung) bis diese auf das Symbol „unverriegelt“ zeigt. Der Batteriefachdeckel kann nun entfernt werden.
5. Legen Sie die neuen Batterien in die dafür vorgesehene Halterung.
6. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und drehen Sie die Verriegelung bis diese auf das Symbol „verriegelt“ zeigt.

---

## 4.2 EXTERNE STROMVERSORGUNG

Optional kann eine externe Stromversorgung mit ACP 2005 und ACP 2015 verwendet werden. Erforderlich ist eine stabilisierte Versorgung von 3VDC mit einer Strombereitstellung von mindestens 100mA. Die Stromversorgung muss mit einem 2,1mm/5,5mm (0,08"/0,219") Netzgerätestecker (innen negativ) abgeschlossen sein.

Das Gerät darf ausschließlich mit einem ITE UL eingetragenen, begrenzten Netzteil extern versorgt werden.



## 4.3 STROMMESSUNG



**Lesen Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung,  
bevor Sie dieses Produkt verwenden.**



**Stellen Sie sicher, dass der zu messende Stromkreis  
strom- und spannungsfrei ist.**

Verbinden Sie den Ausgang der Elektronik mit dem Eingang  
des Oszilloskopes oder anderem Datenaufzeichnungsgerät.




**Der flexible Stromfühler ist nicht geeignet für Stromleiter  
mit einer Spannung größer als 1000 V.**

Umschließen Sie mit dem flexiblen Messkopf den zu  
messenden Stromleiter und schließen Sie den Verschluss.  
Entfernen Sie den Verschluss von benachbarten Leitern.  
Versorgen Sie den zu messenden Kreis mit Strom.



**Verwenden Sie immer geeignetes Zubehör zum Schutz des Körpers. Verwenden Sie den flexiblen Stromfühler nicht an blanken Leitern ohne entsprechend ausgelegte Schutzkleidung für Hochspannung zu tragen.**



## 4.4 BEDIENUNG

Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Drehschalter von der Stellung "OFF" (Aus) auf den gewünschten Messbereich. Falls der Wert des zu messenden Stromes nicht bekannt ist, wählen Sie zuerst den größten Messbereich und reduzieren in dann entsprechend.

## 4.5 BATTERIESTATUS

Der Zustand der Batterie wird über eine orange LED auf der Vorderseite des Elektronikgehäuses angezeigt. Diese LED blinkt einmal beim Einschalten. Die Leuchtdauer der LED verlängert sich bei abnehmender Batterielebensdauer. Ein durchgehendes Leuchten der LED weist auf einen niedrigen Batteriestand hin und die Batterien müssen ausgetauscht werden.

---

## 5. WARTUNG



**Verwenden Sie die ACP 2005 oder ACP 2015 nicht, falls diese beschädigt sind.**

Untersuchen Sie vor dem Einsatz immer das Elektronikgehäuse, das Verbindungskabel und den flexiblen Messkopf auf Beschädigungen.

Zur Vermeidung von elektrischem Schlag halten Sie die ACP FLEX sauber und frei von Verschmutzung der Oberfläche.

Verwenden Sie Isopropyl-Alkohol, um das Elektronikgehäuse und den Messkopf zu reinigen.

Stellen Sie sicher, dass vor Verwendung der flexible Messkopf, das Verbindungskabel und das Elektronikgehäuse trocken sind.

## 6. GARANTIE

Der Garantiezeitraum für Ihre ACP beträgt ein Jahr ab dem Kaufdatum gegen Material- oder Produktionsfehler. Fällt Ihr Gerät während der Garantiezeit aus, werden wir es nach unserer Wahl reparieren oder durch ein neues oder überarbeitetes Gerät ersetzen, sofern wir uns überzeugt haben, dass der Ausfall auf defektes Material oder mangelhafte Verarbeitung zurückzuführen ist. Damit im Rahmen der Garantiebedingungen ein Anspruch erhoben werden kann, sollte das Gerät kostenfrei übersandt und eine Fehlerbeschreibung beigelegt werden. Die Garantie erlischt, falls andere Batterien oder externe Stromversorgungen als spezifiziert, verwendet wurden.

Waren, die nach Angabe des Käufers Mängel aufweisen, können nicht Gegenstand eines Anspruchs wegen Folgeschäden, Verlust, Beschädigung oder Verursachung von Kosten gleich welcher Art sein, gleich ob sich der Anspruch direkt oder indirekt aus den angegebenen Mängeln ergibt. Ausgenommen wird der Fall, dass aufgrund von Nachlässigkeit des Verkäufers, Todesfälle oder Verletzungen von Personen eintreten.

Hinsichtlich Lebensdauer oder Verschleiß der gelieferten Ware besteht keine Vereinbarung und keine Garantie. Es wird auch keine Haftung dafür übernommen, dass sich die Ware für einen bestimmten Zweck oder zur Verwendung unter spezifischen Bedingungen eignet.




---

**GMC-I PROSyS  
1 Potter Place  
Skelmersdale  
Lancashire  
WN8 9PH  
UNITED KINGDOM**

**Tel. +44 (0)1695 567280  
Fax +44 (0)1695 567299  
e-mail: sales@i-prosys.com**

**[www.i-prosys.com](http://www.i-prosys.com)**

Microflex ACP 2005\_ACP 2015 German Rev 1.4



## **Micro~flex**

# **SONDAS DE CORRIENTE AC**

**ACP 2005**

**ACP 2015**



**Manual de instrucciones**

## Referencia

## Nº de pedido

ACP 2005/2	50 mm (2") Sonda .....	P-06.690.0
ACP 2005/3	70 mm (3") Sonda .....	P-06.690.1
ACP 2005/4	100 mm (4") Sonda.....	P-06.690.2
ACP 2005/2_4mm	50 mm (2") Sonda .....	P-06.690.8
ACP 2005/3_4mm	70 mm (3") Sonda .....	P-06.690.7
ACP 2005/4_4mm	100 mm (4") Sonda.....	P-06.690.6
ACP 2015/2	50 mm (2") Sonda .....	P-06.690.3
ACP 2015/3	70 mm (3") Sonda .....	P-06.690.4
ACP 2015/4	100 mm (4") Sonda.....	P-06.690.5

¡Gracias por haber comprado este producto!  
Por razones de seguridad y para obtener el máximo  
rendimiento, lea atentamente este manual de  
instrucciones.

## Índice

1. SEGURIDAD .....	2
2. INTRODUCCIÓN.....	4
3. ESPECIFICACIONES .....	5
4. FUNCIONAMIENTO.....	8
4.1    INSERTAR LAS BATERÍAS .....	8
4.2    ALIMENTACIÓN EXTERNA .....	9
4.3    CORRIENTE DE MEDIDA .....	9
4.4    ACTIVAR LA SONDA .....	10
4.5    ESTADO DE BATERÍAS.....	10
5. MANTENIMIENTO .....	11
6. GARANTÍA.....	11



---

## 1. SEGURIDAD

El producto lleva los siguientes rótulos:



¡Atención! Consulte el manual.



Aislamiento doble/reforzado.



No utilizar el producto o mantener la debida distancia con la zona de impacto de conductores bajo TENSIÓN PELIGROSA sin protección adicional.

Se considera "protección adicional" la posibilidad de desconectar la tensión del conductor, o bien utilizar protección personal adecuada para trabajos bajo tensión peligrosa.



No eche nunca a la basura doméstica sino entregue el producto a un centro de reciclaje autorizado.



Certificado de conformidad con las normas europeas aplicables.



Componente registrado por el organismo Underwriters' Laboratory Inc..



**Antes de utilizar el producto, lea atentamente todas las instrucciones incluidas en este manual.**

**Con el fin de evitar choques eléctricos, respete las siguientes instrucciones:**

- Preste la debida atención durante la instalación y el uso del producto. Los circuitos objetos de medida pueden estar bajo tensión/corriente peligrosa.
- Únicamente pueden manejar el producto las personas cualificadas, respetando las normas de seguridad aplicables.
- Utilice la protección personal requerida (ropa y guantes de protección).
- No monte nunca el producto en conductores bajo tensión.
- Antes de conectar la cabeza de medida flexible, desconecte la tensión en el circuito objeto de prueba. Antes de utilizar el producto, compruebe el perfecto estado técnico de la unidad electrónica, del cable de conexión y de la sonda .
- No utilice nunca el producto si presenta algún daño.
- Antes de montar la cabeza de medida flexible, conecte la unidad electrónica con la unidad de visualización.
- Antes de cambiar las baterías, desconecte la cabeza de medida del conductor.
- No conecte ni desconecte la fuente de alimentación externa con la cabeza de medida montada en el conductor.
- No conecte nunca la salida con equipos que funcionan con una tensión de puesta a tierra superior a 30 voltios.
- Utilice siempre la protección personal adecuada a la hora de realizar trabajos en instalaciones con componentes que llevan tensión peligrosa.
- Cualquier uso indebido puede perjudicar la seguridad en el trabajo con el producto.

---

## 2. INTRODUCCIÓN

Las sondas de corriente AC trifásica ACP 2005 y ACP 2015 funciona según el principio de la bobina de Rogowski. En combinación con un osciloscopio, registrador o datalogger, se pueden medir corrientes AC en los rango de 2000.

Gracias a la flexibilidad, la sonda permite medir la corriente en conductores difficilmente accesibles por medio de la salida múltiple AC de 2V, proporcional a la corriente a medir. Están disponibles tres rangos de medida, ajustables con ayuda del robusto selector rotativo.




Fig 1

1. Acoplamiento de la sonda
2. Cable de salida de la sonda
3. Sonda de corriente flexible
4. Selector ON / rango de medida
5. LED rojo – sobrecarga
6. LED color naranja – bajo nivel de carga de la batería
7. Entrada de alimentación externa
8. Carcasa
9. Cable de salida

---

### **3. ESPECIFICACIONES**

Rangos de medida	20A / 200A / 2000A AC
Sensibilidad / salida	100mV / 10mV / 1mV per A (conexión AC)
Precisión (45-65Hz)	± 1% del valor de medida ± 0,1A rangos 20/200A ± 1% del valor de medida ± 1A rangos 2000A
Mínima carga	100kΩ, para alcanzar la precisión indicada
Rango de frecuencias	ACP 2005 de 20Hz a 100kHz (-2dB) ACP 2015 de 20Hz a 1MHz (-2dB)
Fase (45-65Hz)	<± 1°
Sensibilidad / posición	± 2.5% del valor de medida
Campo externo	± 1% del rango con cable, >100mm (4") de la sonda
Interferencias (ACP 2005)	0.03A / 0.075A / 0.075A (20A/200A/2000A range)
(ACP 2015)	0.08A / 0.6A / 6A (20A/200A/2000A range)
Coeficiente temperatura	± 0,15% del valor de medida/ °C
Alimentación	dos baterías alcalinas AA MN1500 LR6 o bien fuente de alimentación externa (+3V/100mA)
Vida útil baterías	ACP 2005 típicamente 150 horas ACP 2015 típicamente 100 horas
Alimentación externa	con mini-conector de 2,1mm (0.08")
Estado de bajo nivel	se indica por medio del LED color naranja
Estado de sobrecarga	se indica por medio del LED color rojo

#### **Carcasa**

Material	ARNITE, UL94 V0
Clase de protección	IP40 (not certified by UL)
Dimensiones	110 (long.) x 65 (ancho) x 23 (prof) mm
Conexión salida	cable coax de 0,5m, con terminal BNC macho seguro cable coax de 0,5m, con terminal 4mm macho seguro

---

### **Sonda**

Diámetros de abertura de sonda	50 mm (2"), doble aislamiento 70 mm (3"), doble aislamiento 100mm (4"), doble aislamiento
Diámetro de cable de sonda	6 mm (0.24 inches), nominal
Cable de salida	2m (78.7inches), sonda a integrador
Material	Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE
Clase de protección	IP50 (not certified by UL)

### **Características generales**

Temp. de servicio	de -20°C a +65°C (-4°F a +149°F)
Temp. de almacenaje	de -40°C a +75°C (-40°F a +167° F)
Humedad/servicio	del 15% al 85% (evitar condensación)
Normas de seguridad	EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002 +A1 :2008 EN 61010-2-032:2002
CEM	EN 61326-2-2:2006

1000 V<sub>RMS</sub>, clase III, 600 V<sub>RMS</sub>, clase IV, nivel de contaminación 2 (sonda e integrador)


Máxima tensión salida - tierra: 30V

Se cumplen los requerimientos ROHS y WEEE


Ideal para el servicio permanente

---

**ACP2005 I x f De-rating Curve**



**ACP2015 I x f De-rating Curve**



---

## **4. FUNCIONAMIENTO**

### **4.1 INSERTAR LAS BATERÍAS**



**Antes de reemplazar las baterías, desconecte siempre la cabeza de media flexible del conductor objeto de prueba y la unidad de visualización.**

**No encienda nunca la sonda sin colocar la tapa del compartimiento de baterías.**

Las sondas ACP 2005 y ACP 2015 requieren dos baterías alcalinas tipo AA MN1500 LR6. El compartimiento de baterías se encuentra en la cara posterior de la unidad electrónica.

El estado de carga de las baterías se señaliza por medio del LED de color naranja. Este LED se ilumina brevemente al encender la unidad. El tiempo de iluminación del LED se prolonga en la medida en que vaya bajando el nivel de carga de las baterías hasta permanecer iluminado para señalizar la necesidad de reemplazar las mismas.

Si es de suponer que las baterías se hayan descargados, o bien parpadeando el LED indicador del estado de batería baja, proceda de la siguiente manera:


1. Desconecte los circuitos de alimentación y medida.
2. Coloque el selector de la sonda en la posición de OFF.
3. Aleje la sonda flexible del conductor objeto de prueba. Desconecte la unidad de visualización.
4. Gire 1/4 vuelta el tornillo de la tapa del compartimiento de baterías, hasta que quede alineado con el símbolo de desbloqueado y desmonte la tapa.
5. Introduzca las nuevas baterías.
6. Monte la tapa del compartimiento de baterías y vuelva a fijar el tornillo, comprobando que quede alineado con el símbolo de bloqueado.

---

## 4.2 ALIMENTACIÓN EXTERNA

Las sondas ACP 2005 / ACP 2015 también funcionan con una fuente de alimentación externa (opción) que ofrece un suministro fiable de 3VDC con una mínima corriente de salida de 100mA, así como un conector de 2,1mm / 5,5mm (0.08"/0.219") (centro negativo).

Esta unidad únicamente se puede alimentar por medio de una fuente de tensión con certificado UL (ITE).



## 4.3 CORRIENTE DE MEDIDA



Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de seguridad incluidas en este manual.




**Desconecte la alimentación del conductor objeto de prueba.**  
Conecte la salida de la unidad electrónica con la entrada de un osciloscopio u otra unidad de registro de datos.



**No se puede utilizar la sonda flexible para medidas en conductores con una tensión superior a 1000V.**  
Enrolle la sonda flexible en el conductor objeto de prueba y cierre el acoplamiento. Aplique tensión en el circuito objeto de prueba. Aleje el acoplamiento de conductores adjuntos.



**Utilice siempre la protección personal adecuada.  
No utilice nunca la sonda flexible para medidas en  
conductores desprotegidos sin utilizar protección  
personal para trabajos bajo tensión peligrosa.**



#### **4.4 ACTIVAR LA SONDA**

Para activar la sonda, gire el selector desde la posición de OFF a la posición del rango de medida deseado. En caso de dudas, seleccione primeramente el mayor rango para luego ajustar el rango adecuado.

#### **4.5 ESTADO DE BATERÍAS**

El estado de carga de las baterías se señaliza por medio del LED de color naranja en la cara frontal del integrador. Este LED se ilumina brevemente al encender la unidad. El tiempo de iluminación del LED se prolonga en la medida en que vaya bajando el nivel de carga de las baterías hasta permanecer iluminado para señalizar la necesidad de reemplazar las mismas.

---

## 5. MANTENIMIENTO



**No utilice nunca las sondas ACP 2005 y ACP 2015 si presenta algún daño.**

Antes de utilizar el producto, compruebe el perfecto estado técnico del integrador, del cable de conexión y de la sonda.

Para evitar choques eléctricos, mantenga limpia la superficie de la sonda.

Limpie la unidad electrónica y la sonda con alcohol isopropílico.

Antes de utilizar la sonda, compruebe que se hayan secado por completo la sonda, el cable de conexión y la carcasa de la unidad electrónica.

## 6. GARANTÍA

Se concede una garantía de un año a partir de la fecha de compra que cubre defectos de material y fabricación. En caso de fallar el producto dentro del plazo de garantía indicado debido a un defecto de material o fabricación, nos reservamos el derecho de reparar o entregar otro producto nuevo o renovado idéntico. Para hacer uso del derecho a garantía, entréguenos el producto defectuoso porte pagado con una descripción del fallo. No se podrá presentar ninguna reclamación ante el fabricante por los defectos que se desprendan del uso de baterías o fuentes de alimentación externos no autorizados por el fabricante.

Con excepción de los daños personales y hasta la muerte de personas por negligencia del vendedor, los productos que declara defectuosos sin prueba adecuada el cliente no serán en ningún caso objeto de derecho a reclamaciones por daños personales o materiales, pérdidas u otros gastos excepcionales, independientemente de su naturaleza.

No se concederá ninguna garantía explícita ni implícita con respecto a la vida útil, el desgaste o la idoneidad del producto para fines determinados o condiciones de servicio específicos, independientemente de si hubieran declarados o no en el pedido.



---

**GMC-I PROSyS  
1 Potter Place  
Skelmersdale  
Lancashire  
WN8 9PH  
UNITED KINGDOM**

**Tel. +44 (0)1695 567280  
Fax +44 (0)1695 567299  
e-mail: [sales@i-prosys.com](mailto:sales@i-prosys.com)**

**[www.i-prosys.com](http://www.i-prosys.com)**

Microflex ACP2005\_ACP2015 Spanish Rev 1.4



## Micro~flex SONDA AMPEROMETRICA AC

ACP 2005  
ACP 2015



Istruzioni per l'uso

---

## Riferimento Ordine N°ordine

ACP 2005/2	50 mm (2") Sonda .....	P-06.690.0
ACP 2005/3	70 mm (3") Sonda .....	P-06.690.1
ACP 2005/4	100 mm (4") Sonda.....	P-06.690.2
ACP 2005/2_4mm	50 mm (2") Sonda .....	P-06.690.8
ACP 2005/3_4mm	70 mm (3") Sonda .....	P-06.690.7
ACP 2005/4_4mm	100 mm (4") Sonda.....	P-06.690.6
ACP 2015/2	50 mm (2") Sonda .....	P-06.690.3
ACP 2015/3	70 mm (3") Sonda .....	P-06.690.4
ACP 2015/4	100 mm (4") Sonda.....	P-06.690.5

Grazie per aver scelto questo prodotto.  
Per motivi di sicurezza e per l'uso ottimale di questo strumento si raccomanda di leggere attentamente le presenti istruzioni operative.

## Indice

<b>1. SICUREZZA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>3. SPECIFICHE TECNICHE.....</b>	<b>5</b>
<b>4. USO.....</b>	<b>8</b>
4.1    INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE .....	8
4.2    ALIMENTAZIONE ESTERNA .....	9
4.3    MISURA DI CORRENTE .....	9
4.4    ATTIVAZIONE .....	10
4.5    STATO BATTERIE.....	10
<b>5. MANUTENZIONE.....</b>	<b>11</b>
<b>6. GARANZIA.....</b>	<b>11</b>



---

## 1. SICUREZZA

Simboli presenti sugli strumenti:



Attenzione! Consultare il manuale!



Isolamento doppio/rinforzato



Non applicare o rimuovere lo strumento da parti ATTIVE PERICOLOSE senza mezzi di protezione supplementari.  
I "mezzi di protezione addizionali" possono consistere nel mettere fuori tensione il circuito o nell'indossare indumenti di protezione adatti per il lavoro su impianti ad alta tensione.



Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici.  
Contattare un servizio di riciclaggio qualificato per lo smaltimento.



Conforme alle pertinenti norme europee



Componente riconosciuto da Underwriters' Laboratory Inc.



**Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il prodotto.**

**Per evitare scosse elettriche:**

- Procedere con cautela durante l'installazione e l'uso del prodotto; nel circuito in esame possono essere presenti tensioni e correnti elevate.
- Il presente prodotto deve essere usato solo da personale qualificato, osservando le opportune precauzioni di sicurezza.
- Indossare indumenti e guanti di protezione quando previsto.
- Non installare il presente prodotto su conduttori in tensione.
- Mettere sempre fuori tensione il circuito in esame prima di applicare la testa di misura flessibile. Prima dell'uso, verificare sempre che l'unità elettronica, il cavo di collegamento e la testa flessibile non siano danneggiati.
- Non usare il presente prodotto se danneggiato.
- Collegare sempre l'unità elettronica al dispositivo di visualizzazione, prima di applicare la testa di misura flessibile.
- Non sostituire le batterie mentre la testa di misura è applicata al conduttore.
- Non collegare o scollegare l'alimentatore esterno mentre la testa di misura è applicata al conduttore.
- Non collegare mai l'uscita a un altro dispositivo con tensione di modo comune, rispetto a terra, maggiore a 30 Volt.
- Indossare sempre indumenti e guanti di protezione quando ci sono parti attive pericolose nell'impianto dove si effettua la misurazione.
- Se la sonda viene utilizzata in un modo diverso da quanto specificato dal produttore, può essere compromessa la protezione garantita dallo strumento.
- Cualquier uso indebido puede perjudicar la seguridad en el trabajo con el producto.

---

## 2. INTRODUZIONE

Lo strumento ACP 2005 / ACP 2015 è una sonda amperometrica basata sul principio di Rogowski. Le sonde possono essere utilizzate per misurare correnti AC rispettivamente fino a 2000A , quando usate con oscilloscopi, registratori o data logger. La testa flessibile permette di effettuare misure anche su conduttori difficilmente accessibili.

Lo strumento fornisce una tensione di uscita proporzionale alla corrente misurata (2V corrispondenti al valore di fondo scala) con tre portate selezionabili tramite un robusto selettore rotativo.




Fig 1

1. Acoplamiento de la sonda
2. Cable de salida de la sonda
3. Sonda de corriente flexible
4. Selector ON / rango de medida
5. LED rojo – sobrecarga
6. LED color naranja – bajo nivel de carga de la batería
7. Entrada de alimentación externa
8. Carcasa
9. Cable de salida

---

### **3. SPECIFICHE TECNICHE**

Portate amperom.	20A / 200A / 2000A AC
Sensibilità in uscita	100mV / 10mV / 1mV per A (accoppiamento in AC)
Accuratezza (45-65Hz)	$\pm 1\%$ della lettura $\pm 0,1\text{A}$ portate 20/200A $\pm 1\%$ della lettura $\pm 1\text{A}$ portata 2000A
Carico minimo	100k $\Omega$ per l'accuratezza specificata
Gamma di frequenza	ACP 2005 20Hz ... 100kHz (-2dB) ACP 2015 20Hz.... 1MHz (-2dB)
Errore di fase (45-65Hz)	$<\pm 1^\circ$
Sensib. alla posizione	$\pm 2.5\%$ della lettura
Campo esterno	$\pm 1\%$ della portata con cavo >100mm (4") dalla testa
Rumore (ACP 2005) (ACP 2015)	0.03A / 0.075A / 0.075A (20A/200A/2000A range) 0.08A / 0.6A / 6A (20A/200A/2000A range)
Coeff. di temperatura	$\pm 0,15\%$ della lettura / °C
Alimentazione	2 batterie alcaline tipo AA MN1500 LR6 (oppure alimentatore esterno (+3V/100mA))
Autonomia	ACP 2005 150 ore tipicamente ACP 2015 100 ore tipicamente
Alimentazione esterna	tramite mini-connettore da 2,1mm (0,08")
Batteria scarica	segnalato tramite LED arancione
Sovraccarico	segnalato tramite LED rosso
<b>Involucro</b>	
Materiale	ARNITE, UL94 V0
Grado di protezione	IP40 (not certified by UL)
Dimensioni	110 (lungh.) x 65 (largh.) x 23 (prof.) mm
Collegamento in uscita	cavo coassiale da 0,5m con connettore maschio di sicurezza BNC o 4mm

---

### **Testa di misura**


Sonda di apertura diametri	50 mm (2"), a doppio isolamento 70 mm (3"), a doppio isolamento 100 mm (4"), a doppio isolamento
Cavo della sonda di diametro	6mm (0,24 pollici), nominale
Cavo di uscita	2m (78,7 pollici), dalla testa allo strumento
Materiale	Alcryn, ARNITE, SANTOPRENE
Grado di protezione	IP50 (not certified by UL)

### **Caratteristiche generali**

Temp. funzionamento	-20°C ... +65°C (-4°F ... +149° F)
Temp. stoccaggio	-40°C ... +75°C (-40° °F ... +167°F)
Umidità funzionamento	15% ... +85% (senza condensa)
Norme di sicurezza	EN 61010-1:2001 EN 61010-031:2002 +A1 :2008 EN 61010-2-032:2002
EMC	EN 61326-2-2:2006
1000 V <sub>RMS</sub> , categoria III, 600 V <sub>RMS</sub> , categoria IV, gradi di inquinamento 2 (testa e strumento)	
30V max. tra uscita e terra	
Conforme alle direttive ROHS e WEEE	
Previsto per uso continuo	

---

**ACP2005 I x f De-rating Curve**



**ACP2015 I x f De-rating Curve**



---

## **4. USO**

### **4.1 INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE**



**Non sostituire le batterie mentre la testa flessibile è applicata al conduttore in esame o quando l'uscita è collegata a un dispositivo di visualizzazione.**

**Non utilizzare lo strumento se il coperchio del vano batterie non è chiuso correttamente.**

L'ACP 2005 e ACP 2015 funziona con due batterie alcaline tipo AA MN1500 LR6. Il vano batterie è accessibile dalla parte posteriore dello strumento.

Lo stato di batteria viene segnalato dal LED arancione sul frontale dello strumento. All'accensione dello strumento il LED lampeggi una volta. La durata del tempo in cui il LED resta acceso aumenta man mano che le batterie si scaricano. Il LED permanentemente acceso segnala che le batterie sono scariche e devono essere sostituite.

Quando si sospetta che le batterie siano scariche o se lampeggia il LED, procedere nel modo seguente:


1. Interrompere l'alimentazione elettrica dello strumento e dei circuiti in esame.
2. Portare il selettore dello strumento in posizione "OFF".
3. Togliere la testina flessibile dal conduttore del circuito in esame. Scollegare il cavo di uscita dall'unità di visualizzazione.
4. Svitare di 1/4 giro la vite di fissaggio finché è allineata con il simbolo di sblocco. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
5. Inserire le nuove batterie nel portabatterie.
6. Riposizionare il coperchio del vano batterie e riavvitare la vite di fissaggio finché è allineata con il simbolo di blocco.

---

## 4.2 ALIMENTAZIONE ESTERNA

L'alimentatore esterno per lo strumento ACP 2005 e ACP 2015 alimentazione stabilizzata 3VDC con corrente di uscita non inferiore a 100mA. Il cavo di alimentazione deve terminare con un connettore da 2,1mm/5,5mm (0,08"/0,219") (centro negativo).

Questa unità deve essere alimentata solo da un alimentatore esterno limitato listato de UL (ITE).



## 4.3 MISURA DI CORRENTE



**Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di usare lo strumento.**




**Assicurarsi che il conduttore in esame sia fuori tensione.**  
Collegare l'uscita dello strumento all'ingresso di un oscilloscopio o di un altro strumento registratore.



**La testa di misura flessibile NON è adatta per l'uso sui conduttori con tensione superiore a 1000 V.**  
Avvolgere il conduttore in esame con la testa flessibile e chiudere il giunto. Attivare l'alimentazione del circuito in esame. Posizionare il giunto lontano dai conduttori.



**Usare sempre dispositivi di protezione individuale adatti. Non utilizzare la testa flessibile per misure su conduttori nudi senza indossare indumenti idonei al lavoro su impianti ad alta tensione.**



#### 4.4 ATTIVAZIONE

Per attivare lo strumento, portare il selettori dalla posizione “off” sulla portata amperometrica richiesta. Se il valore della corrente da misurare è sconosciuto, selezionare prima la portata più alta e scendere poi gradualmente.

#### 4.5 STATO BATTERIE

Lo stato di batteria viene segnalato da un LED arancione sul frontale dello strumento. All'accensione dello strumento il LED lampeggi una volta. La durata del tempo in cui il LED resta acceso aumenta man mano che le batterie si scaricano. Il LED permanentemente acceso segnala che le batterie sono scariche e devono essere sostituite.

---

## 5 MANUTENZIONE



### Non usare il ACP 2005 o ACP 2015 se danneggiato.

Prima dell'uso, verificare sempre che l'unità elettronica, il cavo di collegamento e la sonda flessibile non siano danneggiati.

Per evitare scosse elettriche, tenere la sonda sempre pulita e libera da contaminazioni superficiali.

Per la pulizia dello strumento e della testa di misura usare alcol isopropilico.

Prima dell'uso assicurarsi che la testina flessibile, il cavo di collegamento e l'involucro dell'unità elettronica siano completamente asciutti.

## 6 GARANZIA

La vostra sonda amperometrica gode di una garanzia di un anno dalla data di acquisto per difetti di materiale o lavorazione. In caso di malfunzionamento dello strumento durante il periodo di garanzia provvederemo a nostra discrezione a ripararlo o a sostituirlo con uno nuovo o revisionato, semprché che il malfunzionamento sia effettivamente da attribuire a un difetto di materiale o lavorazione. Per avvalersi della garanzia, è necessario spedirci lo strumento, con spese postali a carico del mittente, accompagnato da una descrizione del difetto. L'impiego di batterie o alimentatori esterni diversi da quanto specificato fa decadere la garanzia.

Le merci che l'acquirente presume siano difettose non potranno dar luogo ad alcuna richiesta di indennizzo per lesioni fisiche, perdite, danni o altre spese comunque sostenute derivanti direttamente o indirettamente da tali presunti difetti, salvo in caso di decesso o lesioni fisiche causate per colpa del venditore.

Non si specifica alcuna condizione né garanzia, espressa o implicita, relativa alla durata o all'usura dei prodotti forniti o alla loro idoneità a un determinato scopo o all'uso in condizioni specifiche, anche se tale scopo o tali condizioni siano stati resi noti al venditore.



---

**GMC-I PROSyS  
1 Potter Place  
Skelmersdale  
Lancashire  
WN8 9PH  
UNITED KINGDOM**

**Tel. +44 (0)1695 567280  
Fax +44 (0)1695 567299  
e-mail: sales@i-prosys.com**

**[www.i-prosys.com](http://www.i-prosys.com)**

Microflex ACP 2005\_ACP 2015 Italian Rev 1.4

**ACP 2005\_ACP 2015 MM Rev 1.4**